

LEGO

7+

4095



32

32



Quick Build
Schnellbaummodelle
Construction rapide
Costruzione rapida
Shel bouwen
Construcción rápida
Nopeaan rakentamiseen
Bygg hurtigt
Construcão Rápida
Příprava rychle
Kisérletezőknek

13



Experienced Build
Könnermodelle
Construction normale
Costruzione esperta
Bouwen voor gevorderden
Construcción experta
Byg videre
Kokenelle rakentajalle
Bygg mer
Construcão paraExperimentados
Enőzések karnokbaeg
Haladóknak

13



Advanced Build
Profimodelle
Construction avancée
Costruzione avanzata
Geavanceerd bouwen
Construcción avanzada
Bygg avancerat
Talovalle rakentajalle
Bygg avancerat
Construcão Avançado
Egyérvéves körökkel
Proliknak

133





101

57



156





179

1.



2.





3.




4.



1.

2.



GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never mix damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type, longer live batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must not be recharged using the wrong battery charger, that must under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery boards.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou des piles usagées et des piles neuves ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée, ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser des piles endommagées. Utiliser toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles respectivement à sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées au moyen d'un chargeur de piles adéquat, si vous le surveillez d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter la connexion entre des piles.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Beachten Sie nominal unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue Elektronik. Niemals Sätze der Batterien miteinander mischen, wenn sie durch Modelle mit Zeit nicht geplätszt werden sollen. Die Batterien darf verwendet werden, die Ihnen beschädigte Batterien. Wenn es sich um wiederaufladbare handelt, müssen diese unter Aufsicht eines Erwachsenen auf dem Ladegerät geladen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nicht innerhalb des Produktes geladen werden, und Sie sollten nie versuchen, sie zu laden. Niemals versuchen, eine nicht wiederaufladbare Batterie zu laden. Schließen Sie die Batterien niemals miteinander.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non verrà utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono vuote. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che i loro polari siano corretti. Le batterie è consigliabile rimuoverle in un ambiente di temperatura e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non basta una mela tenere di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai i terminali delle.

3.

4.



NL

Belangrijke informatie over batterijen
Gebouwde, niet verwisselbare soorten of dieven en ooch batterijen ingeklemd zijn. Wanneer de batterij al bijtje het produceert, dan kan dat door de oer- en geleidelijkheid. Dit kan leiden tot beschadiging van de batterij.

Vergelijkbare batterijen zijn verschillend in karakter. Enige zullen kunnen worden geladen met behulp van een laadapparaat. Andere kunnen dit alleen niet. In dat geval moet de batterij worden vervangen door een ander type. De levensduur van de batterij kan worden verlengd door deze te gebruiken in de juiste richting. Onderhoudbare batterijen moeten van een externe oplader worden voorzien. De oplader moet goed geschikt zijn voor de batterij. Veel batterijen kunnen niet worden geladen door een laadapparaat.

Batterijen kunnen niet worden opgeladen door een laadapparaat. Dit kan de batterij beschadigen. De batterij moet worden vervangen door een ander type. De levensduur van de batterij kan worden verlengd door deze te gebruiken in de juiste richting. Onderhoudbare batterijen moeten van een externe oplader worden voorzien. De oplader moet goed geschikt zijn voor de batterij. Veel batterijen kunnen niet worden geladen door een laadapparaat.

DK

Vergelijkbare batterijen kunnen niet worden geladen door een laadapparaat. Dit kan de batterij beschadigen. De batterij moet worden vervangen door een ander type. De levensduur van de batterij kan worden verlengd door deze te gebruiken in de juiste richting. Onderhoudbare batterijen moeten van een externe oplader worden voorzien. De oplader moet goed geschikt zijn voor de batterij. Veel batterijen kunnen niet worden geladen door een laadapparaat.

SE

Viktig information om batterier
Använd aldrig olika typer batterier samtidigt och inte haft en kombination av höga och låga batterier. Ta bort de batterier som producerats under en längre tid innan du sätter in annan olje som batterierna är slitet. Använd aldrig sladdade batterier. Använd bara batterier av samma typ. Start i batterierna i rätt pol, i det polerna har laminer i rätt bäge. Laddningsbara batterier, vilket betyder att du kan ta bort dem och sätta in varandra. Dessa har längre livstid än icke-laddningsbara batterier medan de förstnämnda sitter i produktet och du kan härligt förlänga deras levnadslänga med hjälp av en laddare. Försök att placera laddningsbara batterier nära en värmekälla i hushåll. Korrigera om du har gjort fel vid placeringen.

Några olika typer av batterier kan vara säkra att använda tillsammans, men det är viktigt att se till att de har samma kapacitet och inte är överläaddade. Batterier kan vara både laddningsbara och icke-laddningsbara. Det är viktigt att placera laddningsbara batterier nära en värmekälla i hushåll. Korrigera om du har gjort fel vid placeringen.

GR

Etiapnaq q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc
Ma zemineonote hord hantenev tivnes, en ooch yarosse ymraq q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc. Bydrosi mprece q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc. Hora hantenev hantenev xanq'alec. Ilyanze yut q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc. Hora hantenev hantenev xanq'alec. Ilyanze yut q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc. Ilyanze yut q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc.

Ilyanze yut q'la ipo-pioplyes ya (ç) antrioplæc.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y mojadas a la vez. Siemprev tiene que ser la misma. No utilizar la batería por un largo período de tiempo o si se ha dañado en algún momento. No utilizar nunca baterías cortadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar la batería de vuelta que les pides cuando se coloquen nuevamente. Ladrónes piráticos o imitadores cheanadillo fumarilla, así como baterías falsas. No es recomendable intercambiar baterías. Alla los baterías y la parte de la otra en su totalidad se descarga. Alla los baterías y la parte de la otra en su totalidad se descarga.

JP

電池についての重要な情報

電池を複数の異なる種類の電池と一緒に使わないでください。また、古い電池や濡れた電池と一緒に使わないでください。また、電池と一緒に長い間使うと、電池が壊れてしまうことがあります。また、電池を切ったままでは使用しないでください。また、電池と一緒に他の電池と一緒に使わないでください。また、電池と一緒に他の電池と一緒に使わないでください。

KR

전지에 대한 중요한 정보

다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 그리고 오래된 배터리나 물에 젖은 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리를 오랫동안 함께 사용하면 배터리가壞될 수 있습니다. 그리고 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 그리고 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.

FI


Tärkeät tietot ja paristoista

Ai lopettaa jalas arkioppila patroksi johtuen. Ai myöskään kysy asemassa tuoreesta joka vainbötistä tietoa sii uusi paristo. Poista tarvittaessa alusta tietoina ei voi patroksia olla ja palvelut käytä. Ajii kohdasta leipä uudella parostolla. Kylpy ja silti kuitusensa suurentuu ja si vastavaiheessa patroksia. Aseta patroksi asemesta jatkona ja se sitoutuu ehdotoon suorittamaan. Ladottava patroksi on asemalla se jatkotaan. Se on ehdoton toimia lämpimänä ilman. Alla kannan yritä lataa paristoja, jotta ei ole turvallista katsoa. Alla kannan yritä lataa paristoja, jotta ei ole turvallista katsoa.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem combinando elas juntas velhas e novas. Nunca sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se desviam tanto. Nunca use as pilhas que foram cortadas. Usar apenas pilhas do tipo recomendado ou um tipo correspondente. Introduza a pilha de forma a não os sine todos. Apesar de conseguirem pilhas diferentes e de outros lugares dentro da sacola possam ser a origem de um acidente. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis quando elas ainda se encontra dentro do produto e nunca devem ser feitas movimentadas para tentar recarregar pilhas não-recarregáveis. Nunca lata. Ciclo-dährdo do consumo/dreno das pilhas.



CN

電池會用到嗎？
電池會用到嗎？是一點也沒有！而且即使電池掉出來了，也完全沒有問題。但有一個問題不能說是永遠不會有：它是電池，必須要定期檢查，以免它自己變成自己的敵人。所以當你第一次買到一個木製的太陽能機器時，請先將電池拆卸下來，並在充電前將它裝回去。

PL

Ważne informacje dotyczące baterii
Bateria nie ma żadnego skutku, zatem nie można ją używać. Wszystkie baterie mają jednak krótki czas trwania, zatem należy je regularnie wymieniać. Po kilku dniach bateria może się zmieścić w środku, należy więc ją wyjąć, aby nie spowodować pożaru. Bateria ta jest zasilana przez komórki fotowoltaiczne i daje ogromną moc. Z tego powodu nie wolno jej kłaść na żadne przedmioty, bo mogłaby zniszczyć je. Zawsze zabezpieczać ją przed przebywaniem w miejscu, gdzie będzie mogła padać deszcz. Należy pamiętać, że deszcz może uszkodzić ją. Po kilku dniach bateria może się zatoczyć. Należy ją zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zabezpieczyć ją przed potencjalnymi zagrożeniami.

SK

Dôležité informácie o batériach
Nikdy nepoužívajte žiarivé svetlo smerujúce na bateriu. Bateria nemá životnosť a je potrebné ju vždy vymieňať, ak si s výrobkami niesmešli. Používajte žiarivé svetlo smerujúce počas deň a kvôli tomu sú výrobky vhodné pre využívanie v dňoch s slnkom. Používajte žiarivé svetlo smerujúce dozadu, aby zamestala svetlo a pred kľúčom. Debatučné báťu je možné rukami vložiť do zadnej časti výrobku. Niekedy sa však môže nahradiť iným. Keďže nie sú odolné, nikdy neprivedzajte ich do kontaktu s vodou. Niekedy je potrebné nahradiť báťu bez výkonu. Niekedy sa výrobok vysmekne, keďž je vložíte.

UA

Помітка про батарею
Ніколи не використовуйте яскраве світло для підсвічування, якщо ви використовуєте дерев'яну машину. Ідеальний час для використання яскравого світла - якщо він встановлений на дерев'яній роботі. Всього за один день машина повинна провести більшість часу в сонця та зупинитися, коли він вийде з підсвічуванням. Але яскраве світло може знищити інші предмети. Щоб відчеконувати, чи діє ваша батарея, вимірюйте її напругу, а потім поміньте її. Якщо батарея викидає менше 9 вольт, замініть її на нову. Іншими словами, дерев'яна машина не може працювати, якщо її батарея викидає менше 9 вольт.

RU

Необходимые инструкции об элементах питания
Несколько минут времени и вы можете создать свой первый робот! Использование элементов питания должно быть ограничено. Не рекомендуется использовать элементы питания в качестве источника света, чтобы не выжечь элементы или повредить элементы. Не рекомендуется использовать элементы питания для зарядки батареи. Время зарядки не должно превышать 10 минут. Если батарея перегревается, ее следует извлечь из устройства. Для этого необходимо отсоединить кабель от батареи. Батарея должна заряжаться не более 2 часов. Батарея должна быть полностью заряжена, чтобы не изматывать элементы питания. Несколько минут времени и вы можете создать свой первый робот!

HU

Fontos tudnivalók az elemekről
Soha ne használjunk teljesítőképességét elérő török bateriát! Használhatunk helyette barna vagy fekete elemeket. Ha a készülék előre elbontották a töltőt, nem kell hozzá török elemeket. Az elemeket általában napfényben kell használni, mert a tükörön felhalványultak volna. A török elemeket inkább használjunk meg. Ha a török elemeket használjuk, a felhasználók tükrében megjelenő kép elmosódik. Aztán az elemeket ki kell hagyni a készüléknél, mert azok megtörhetik a részleteket.

HR





Važne informacije o baterijama
Nikada ne koristite svjetlo koje baterija emitira, tako da se korištenje stvari stavi u rizik htere. Ujedno, koristite istrupljene baterije uključujući vodljive ili elektrostatičke vlasti, kojima su baterije sljedeće kategorije: Napomene, ponašanje i zaštita. Svjetlo uobičajeno je za prevođenje vremena, ali nije dovoljno za rad. Radički na prevođenju vremena su uobičajeni, ali ne mogu primjeniti preko vremena. Radiči su u obliku elektrostatičkih polja, a s vremenom i rasponom prirode, te se razlikuju. Ponekad su primjerice baterije u obliku električnog polja, koji ih ne mogu prihvati slijedimo osnovnim pravilima: Koristite vodljive baterije, uključujući točkovne, magnetne i optičke. Te su vodljive baterije, ali nisu optimalne za prevođenje vremena. Za njihova upotrebljavanje moraju biti zadovoljene specifične uslove.

















2






4






5



1:1






15



6






1

8

17



2x

2x

2x

4x


2x

2x



1x

2x

2x



11





18

1

2

3




10













19




12





13




12




10




11





7




8




9





1:1



1:1





15

O


16

24






2x



17




2x
















30













4




5





3








1:1



34








36



10





37






1x



2x

6




4x



1x

4



1x




1x



1x


7





1x




2x





5






39








10




11








41




12




13








11




1:1








14




42







13



1:1

44



14




1

2

3



4

5



1:1




































4


5

58












3




4





1
2








5




6













2




3




12







4




5





4






13










14









15





16






17

72

1:1
②

18




1:1

12

12

12



3

4

74




1

2

19








4



5



6



20



1







2



3









1:1



4




3



22




1




2







3




4




1




2




23







3




4




5





24






6







4



5



6



25



1




2





3



7



8



84


3

4


1

2

85



26






6



5




4




27



1




2





3




1:1




86




28



1





2



3

29






1

2

3


4









8




6




7





3



4




5







30




2








1:1




32



























1










103





104




3

4





1

2




4





6




7




3



4



5






6



1



2



3

4



1

2




7


1:1



108




6







7






10





11



12






13




110




111




14




5




6



112




1




2






3






4





15




113



16




17




3 1:1








1






2



18




1:1



19




2x




3




1




2




20




1




2




2




5




4







7




6
















22



23











2




2

1

3





4




25


1








2




2


1



3






4



26

1










128


















1






6





1



2

3






5







136





8

10



11



1:1




2



3




4



5



5
4




1:1





12

1










7

8





4


5



6




13



1




2




3



141




14





8 1:1

142



15







7




8




9



10




3




4



5



6





16




1




2




7




8




9



10




3




4



5



6






17




1




2



18



6




1

2

3



4

5




19







6



3




4



5





148




20








7




8




9




3




4




5




6



21






1










2






3 1:1



2x



21





152

1:1




12
























156













2 3 4



5 1




LEGO




3


4



6




1




2



2



3




4



1.1




1



161








8



7






1:1

1
3

6



3




4



3

6




6



1


2






164






11



10







1

2


3



12


166





111


5




167



13




2x




15

168








14

1.1




169





17



170


1:1



6




5



3



4








18



1

2











20








1:1




8




9





5




6




7




2



3




4



22

1



3x



11




1:1




2



1



10



FUNCTIONS

Q: The ON/OFF switch underneath the Record 'n' Play Motor is set to ON, but my Record 'n' Play Motor won't run. Why?
A: If you leave the Record 'n' Play Motor on for more than 10 minutes without letting it run, it will switch off automatically to conserve battery power. Press RECORD **A** or PLAY **B**, or insert an axle into the Trigger port **C** and turn it to switch the Record 'n' Play Motor on again.

Q: When I hold down the PLAY button, the number of lights beneath the button changes. What does this mean?

A: If you hold down the PLAY button, the Record 'n' Play Motor will change play modes. The number of lights beneath the button shows you which mode you are in. Please see the next question for an explanation of modes.

Q: What are the different play modes?

A: The play modes determine how the Record 'n' Play Motor plays back recorded movements. In Normal mode (indicated by 1 light beneath the 'PLAY' button) the Record 'n' Play Motor will play back the recorded movement just once. In Forward-Reverse mode (indicated by 2 lights beneath the 'PLAY' button) the recorded movement will be played back forwards and then in reverse. In Repeat mode (indicated by 3 lights beneath the 'PLAY' button) the movement will be repeated again and again until you switch off the motor. To switch modes, simply hold down the PLAY button. When you switch the Record 'n' Play Motor on it will always start in Normal mode.

Q: Will the Record 'n' Play Motor forget a recorded movement if I switch it off?

A: No. The Record 'n' Play Motor will remember a movement (lasting up to 20 seconds) even after you have switched it off. However it will not remember a previously recorded movement. If you press the RECORD button **A**, press the RESET button **E** or remove the batteries.

Q: What is the Trigger port?


A: The Trigger port **C** functions as an extra PLAY button, allowing you to operate the Record 'n' Play Motor remotely e.g. via a series of axles and gears. To use the Trigger port, insert an axle and turn.

PERFORMANCE ISSUES

Q: When playing back a movement, sometimes the Record 'n' Play Motor makes a "beep" sound and stops working. Why?
A: If your model is obstructed and the Record 'n' Play Motor is unable to complete the movement, it will 'beep' and automatically switch off to conserve battery power. Remove whatever is blocking the Record 'n' Play Motor and press the PLAY button to continue playing the movement.

Q: Why doesn't the Record 'n' Play Motor play back the movement exactly as I recorded it?

A: The Record 'n' Play Motor is designed to play back movements quite accurately. However, factors including floor surface, load and speed of direction changes can affect how accurate the playback will be. For example, if the floor surface is slippery the Record 'n' Play Motor wheels can slide or spin during recording or playback. The weight of your model can also effect playback accuracy – the heavier the model, the less accurate playback can be. Finally, fast changes of direction during recording can result in inaccurate playback. To remedy this, try pausing very briefly before changing from a forward movement to a backward movement.



Troubleshooting

Problem	Likely cause	Solution
The Record 'n' Play Motor won't start	ON/OFF switch is in the OFF position.	Move the ON/OFF switch to the ON position.
I or more batteries turned the wrong way	Make sure the + and - terminals on the batteries match the + and - symbols on the battery holder.	
The batteries are dead	Change the batteries.	
	Press the RESET button E .	
		Change the batteries.
		Just shaking the model slightly causes the Record 'n' Play Motor to play.
		On rare occasions, the Trigger port C can be activated by shaking the model.
The Record 'n' Play Motor continues to play a recorded movement	The Record 'n' Play motor is in Forward/Reverse or Repeat mode (2 or 3 green lights).	Change modes by holding down the PLAY button B .

DE FAQ UND FEHLERBEHEBUNG

FUNKTIONEN

F: Der ON/OFF-Schalter an der Unterseite des Record 'n' Play Motors ist angeschaltet, aber der Motor funktioniert nicht. Warum?

A: Wenn du den Record 'n' Play Motor 10 Minuten ungeschaltet hast, ohne ihn laufen zu lassen, schaltet er sich automatisch ab, um die Batterien zu schonen. Wenn du den Record 'n' Play Motor aktivieren möchtest, drücke RECORD oder PLAY und stecke eine Achse in den Trigger Port und drehe sie.

F: Wenn ich den PLAY-Knopf gedrückt halte, ändert sich die Anzahl der Lichter unter dem Knopf. Was bedeutet das?

A: Wenn du den PLAY-Knopf gedrückt hältst, wechselt du den Play-Modus. Die Anzahl der Lichter unter dem Knopf zeigt an, welcher Modus eingesetzt ist. In der nächsten Frage werden die verschiedenen Modi erläutert.

F: Welche verschiedenen Play-Modi gibt es?

A: Der Play-Modus bestimmt, wie der Record 'n' Play Motor die gespeicherten Bewegungen ausführt. Im normalen Modus fangt er durch ein Licht unter dem PLAY-Knopf die gespeicherte Bewegung einma zugeteilt. Im Vorwärts-Rückwärts-Modus fangt er durch 2 Lichter unter dem PLAY-Knopf die gespeicherte Bewegung einma vorwärts und einmal rückwärts ausgeführt. Im Wiederholungs-Modus fangt er durch 3 Lichter unter dem PLAY-Knopf die Bewegung so lange wiederholt, bis du den Motor ausschaltest. Wenn du den Modus ändern möchtest, halte den PLAY-Knopf gedrückt. Wenn du den Record 'n' Play Motor einschaltest, ist automatisch der normale Modus eingesetzt.

F: Vergleist der Record 'n' Play Motor eine gespeicherte Bewegung, wenn ich ihn abnehme?

A: Nein. Der Record 'n' Play Motor speichert eine (bis zu 20 Sekunden lange) Bewegung auch, wenn du ihn abnehmst. Eine gespeicherte Bewegung wird jedoch automatisch gelöscht, wenn du den RECORD oder den RESET-Knopf drückst oder die Batterien entfernst.

F: Was ist der Trigger Port?

A: Der Trigger Port dient als zusätzlicher PLAY-Knopf über diesen Port kannst du den Record 'n' Play Motor mit Hilfe von Achsen und Rädern fernsteuern. Der Trigger Port funktioniert, indem du eine Achse einsteckst und sie drehst.


LEISTUNGSPROBLEME

F: Wenn ich eine gespeicherte Bewegung austüre, erhöht manchmal ein piepender Ton und der Record 'n' Play Motor schaltet sich ab. Warum?

A: Wenn dein Modell von einem Hindernis blockiert wird und der Record 'n' Play Motor die Bewegung nicht vollständig ausführen kann, erhöht ein „Piep-Ton“ und der Motor schaltet sich automatisch ab, um die Batterien zu schonen. Entferne das Hindernis und drücke den PLAY-Knopf, damit der Record 'n' Play Motor die Bewegung vollständig ausführen kann.

F: Wieso führt der Record 'n' Play Motor die Bewegung nicht genau so aus, wie ich sie gespeichert habe?

A: Der Record 'n' Play Motor gibt Bewegungen gewöhnlich exakt wieder. Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Gewicht und die Geschwindigkeit bei Richtungswechseln können die Ausführung der Bewegung jedoch beeinflussen. Wenn der Boden beispielsweise glatt ist, kann es passieren, dass dein Modell während des Spieles eine oder Auffahrts rutscht oder seine Räder durchfahren. Das Gewicht deines Modells kann die Exaktheit der Bewegung wiederholbare ebenso beeinflussen. Je schwerer das Modell ist, desto ungünstiger kann die Ausführung der Bewegung sein. Und auch schnelle Richtungswechsel haben Einfluss auf die Genauigkeit der Bewegungswiedergabe. Dem kannst du entgegenwirken, indem du kurz in der Bewegung innehältst, bevor du von der Vorwärts- zur Rückwärtsbewegung wechselst.



D Bitte Kreuz-Achse
für Räder einstecken
"ON/OFF"
"PLAY"

Triggerport C

Zusätzliche Steuerfunktion

Fehlerbehebung

Problem:

Der Record 'n' Play Motor startet nicht.

Mögliche Ursache:

- Bei ON/OFF-Schalter ist ausgeschaltet.
- Eine oder mehrere Batterien sind falsch eingelegt.
- Die Batterien sind leer.

Lösung:

- Der ON/OFF-Schalter ist aufgeschaltet.
- Schließe den ON/OFF-Schalter ein.
- Achte darauf, dass Batterien entsprechend der + und -Symbole im Batteriefach eingelegt sind.
- Lege neue Batterien ein.

Problem:

- Der Record 'n' Play Motor startet nicht, wenn ich die Knieleiste drücke.
- Nach dem Wechseln der Batterien erster ein durchgehender Ton.
- Der Record 'n' Play Motor bewegt sich zu langsam.
- Der Record 'n' Play Motor spricht die Bewegung. Auch das grüne Licht blinks, nachdem der PLAY-Knopf gedrückt wurde, doch das Modell bewegt sich nicht.

Lösung:

- Drücke den RESET-Knopf .
- Drücke den RESET-Knopf .
- Lege neue Batterien ein.
- Lege neue Batterien ein.

Problem:

- Die Batterien sind zu schwach.
- Die Batterien sind zu schwach.

Lösung:

- Lege neue Batterien ein.
- Lege neue Batterien ein.

Problem:

- In seltenen Fällen wird der Trigger Port abwertet, wenn das Modell geschaut wird.
- Der Record 'n' Play Motor befindet sich im Vorwärtswinkelwärts oder Wiederholungs-Modus (zwei oder drei grüne Lichter).

Lösung:

- Stecke eine Achse in den Trigger Port und drücke sie nicht.
- Wechsel den Modus, indem du den PLAY-Knopf gedrückt hältst.

FR QUESTIONS FREQUENTES

FONCTIONS

Q : L'interrupteur ON/OFF situé sous le moteur Record'n'Play est sur la position ON, mais mon moteur Record'n'Play ne fonctionne pas. Pourquoi ?
R : Si tu tenses le moteur Record'n'Play, il peut fonctionner pendant plus de 10 minutes sans le faire fonctionner, il étonnera automatiquement pour économiser les piles.

Appuie sur RECORD **A** ou PLAY **B**, ou insère un axe dans le déclencheur **C** pour rallumer le moteur Record'n'Play.

Q : Lorsque j'appuie sur le bouton PLAY, le nombre de lumières allumées sous le bouton change. Qu'est-ce que cela signifie ?
R : Si tu appuis sur le bouton PLAY, le moteur Record'n'Play change de mode de jeu. Le nombre de lumières allumées sous le bouton indique le mode de jeu sélectionné. Les différents modes de jeu sont expliqués à la question suivante.

Q : Quels sont les différents modes de jeu ?

R : Les modes de jeu déterminent comment le moteur Record'n'Play reproduit les mouvements enregistrés. En mode Normal (1 lumière allumée sous le bouton PLAY), le moteur Record'n'Play reproduit une seule fois le mouvement enregistré. En mode Avant-Arrière (deux lumières allumées sous le bouton PLAY), le mouvement enregistré sera reproduit en avant, puis en marche arrière. En mode Répétition (3 lumières allumées sous le bouton PLAY), le mouvement sera reproduit不停地 jusqu'à ce que tu éteignes le moteur. Pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur le bouton PLAY. Lorsque tu allumes le moteur Record'n'Play, il démarre toujours en mode Normal.

Q : Le moteur Record'n'Play oublie-t-il un mouvement si je l'éteins ?

R : Non. Le moteur Record'n'Play se souviendra d'un mouvement (d'une durée allant jusqu'à 20 secondes) même après que tu l'aises éteint. Cependant, il ne se souviendra pas d'un mouvement probablement enregistré si tu appuies sur le bouton RECORD **A** ou sur le bouton RESET **E** ou si tu enlèves les piles.

Q : Qu'est-ce que le déclencheur **C** fonctionne comme un bouton PLAY supplémentaire, qui permet de faire fonctionner le moteur Record'n'Play à distance par le biais de divers axes et engrenages. Pour utiliser le déclencheur, insère un axe et fais-le tourner.


QUESTIONS DE PERFORMANCE

Q : Lorsqu'il reproduit un mouvement, le moteur Record'n'Play émet parfois un bip sonore et cesse de fonctionner. Pourquoi ?

R : Si ton modèle rencontre un obstacle, et que le moteur Record'n'Play ne peut terminer le mouvement, il émettra un bip et s'arrêtera automatiquement pour économiser les piles. Enlève les obstacles qui bloquent le moteur Record'n'Play et appuie sur le bouton PLAY pour continuer à reproduire le mouvement.

Q : Pourquoi le moteur Record'n'Play ne reproduit-il pas le mouvement exactement comme je l'ai enregistré ?

R : Le moteur Record'n'Play est conçu pour reproduire les mouvements assez fidèlement. Cependant, certains facteurs, comme la nature du sol, le poids du modèle et la vitesse des changements de direction peuvent affecter la fidélité de la reproduction. Par exemple, si le sol est glissant, pendant l'enregistrement ou la reproduction, le moteur peut glisser ou patiner, pondant l'enregistrement ou la reproduction. Le poids de ton modèle peut aussi affecter la fidélité de la reproduction. Plus le modèle est lourd, moins la reproduction sera fidèle. Enfin, des changements de direction rapides durant l'enregistrement peuvent être à l'origine d'une nouvelle reproduction. Pour éviter cela, essaie de faire une courte pause avant de passer d'un mouvement en marche avant à un mouvement en marche arrière.



"ON/OFF"
Support de piles
"ON/OFF"

Résolution de problèmes

Problème	Cause probable	Solution
Le moteur Record'n'Play ne démarre pas	L'interrupteur ON/OFF est sur la position OFF.	Insère l'interrupteur ON/OFF sur la position ON
1 ou plusieurs batteries ne sont pas bien placées.	Assure-toi que les piles + et - des batteries correspondant aux symboles + et - du support de piles	Change les piles
Tous les piles sont usées.	Applique dans la direction des flèches Utilise les deux mains	Applique sur le bouton RESET E
Après avoir chargé les piles, le moteur Record'n'Play ne réagit pas quand j'appuie sur les boutons.	Après avoir chargé les piles, le moteur Record'n'Play émet un son continu	Applique sur le bouton RESET E
Les piles sont usées.	Le moteur Record'n'Play fonctionne trop lentement	Change les piles
Les piles sont usées.	Le moteur Record'n'Play semble enregistrer normalement, et la lumière verte clignote normalement après avoir appuyé sur PLAY, mais le moteur ne fonctionne pas	Insère un axe dans le déclencheur C et tourne légèrement
Les piles sont usées.	En toucuent légèrement le modèle, le moteur Record'n'Play se met en marche	Change de mode en appuyant sur le bouton PLAY B
Le moteur Record'n'Play est en mode Avant/Arière ou Répétition (2 ou 3 lumières vertes allumées)	Le moteur Record'n'Play reproduit un mouvement enregistré de façon continue	

IT DOMANDE FREQUENTI

FUNZIONI

D: L'interruttore ON/OFF situato sotto il motore Record 'n' Play è su ON, ma il motore Record 'n' Play non funziona. Perché?

R: Se i luci accese il motore Record 'n' Play per più di 10 minuti senza usarla, il motore si spegne automaticamente per non consumare eccessivamente le batterie. Premi RECORD o PLAY o inserisci un asse nella porta di memoria C e ruotalo per accendere nuovamente il motore Record 'n' Play.

D: Quando tengo premuto il pulsante PLAY, il numero delle luci sotto il pulsante cambia. Cosa significa?

R: Tenendo premuto il pulsante PLAY, si modificano le modalità di funzionamento del motore Record 'n' Play. Il numero di luci sotto il pulsante mostra la modalità di funzionamento utilizzata in quel momento. Leggi le domande seguenti per una spiegazione sulle modalità di funzionamento.

D: Cosa sono le modalità di funzionamento?

R: Le modalità di funzionamento determinano il modo in cui il motore Record 'n' Play riproduce i movimenti memorizzati. In modalità "normale" indicata da una luce sotto il pulsante PLAY, il motore Record 'n' Play ripete il movimento memorizzato solo una volta. In modalità "avanti+indietro" (indicata da 2 luci sotto il pulsante PLAY), il movimento memorizzato sarà eseguito prima in avanti e poi all'indietro. In modalità "ripetizione" (indicata da 3 luci sotto il pulsante PLAY), il movimento sarà ripetuto all'infinito fino alla disattivazione del motore. Per passare da una modalità ad un'altra, basta tenere premuto il pulsante PLAY. Quando si accende il motore Record 'n' Play, viene automaticamente selezionata la modalità "normale".

D: Se lo spingo, il motore Record 'n' Play dimenticherà un movimento memorizzato?

R: No. Il motore Record 'n' Play ricorderà un movimento (di una durata massima di 20 secondi) anche dopo averlo spento. Tuttavia, se premi il pulsante RECORD o RESET o rimuovi le batterie, non lo ricorderà.

D: Cosa è la porta d'intessco?

R: La porta d'intessco C è in pratica un secondo pulsante PLAY che ti consente di controllare il motore Record 'n' Play a distanza, tramite una serie di assi e ingranaggi. Per utilizzare la porta d'intessco, basta inserire un asse e ruotarlo.


PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

D: Quando il motore Record 'n' Play esegue un movimento, a volte si sente un bip e il motore si blocca. Perché?

R: Se il tuo modello ha incontrato un ostacolo e il motore Record 'n' Play non è in grado di terminare il suo movimento, si sentirà un bip e il motore si spegnerà automaticamente per risparmiare le batterie. Rimuovi l'ostacolo e premi il pulsante PLAY per consentire al motore Record 'n' play di completare il suo movimento.

D: Perché il motore Record 'n' Play non riproduce esattamente il movimento memorizzato?

R: Il motore Record 'n' Play è stato progettato per riprodurre i movimenti con precisione; tuttavia, fattori come la superficie del pavimento, il carico e la velocità nel cambio di direzione possono influenzare la precisione del movimento riprodotto. Per esempio, se la superficie del pavimento è scivolosa, le ruote del motore Record 'n' Play possono saltare o girare a vuoto durante la memorizzazione o la riproduzione del movimento. Anche il peso del modello può influenzare la riproduzione del movimento; più pesante sarà il modello meno precisa sarà la riproduzione del movimento. Infine, rapidi cambiamenti di direzione durante la memorizzazione possono causare una riproduzione imprecisa. Per porre rimedio a questo problema, prova a inserire una breve pausa fra la memorizzazione di un movimento in avanti e quella di un movimento all'indietro.



Coperchio portabatterie
Premere nella direzione indicata dalle frecce.
Usare entrambe le mani.

Soluzione dei problemi

Problema:

Il motore Record 'n' Play non si mette in moto

Probabile causa:

L'interruttore ON/OFF è sulla posizione di OFF
Batterie montate incorrectamente
Le batterie sono esaurite

Soluzione:

Spostare l'interruttore ON/OFF sulla posizione di ON

Assicurarsi che i terminali + e - delle batterie coincidano con i simboli + e - sul portabatterie

Sostituire le batterie.

Problema:

Premere il pulsante RESET E

Probabile causa:

Il motore Record 'n' Play non si attiva quando premo il pulsante

Dopo aver sostituito le batterie, il motore Record 'n' Play non si attiva quando premo il pulsante

Dopo aver sostituito le batterie, il motore Record 'n' Play emette un suono continuo

Soluzione:

Premere il pulsante RECORD R

Problema:

Le batterie sono quasi del tutto scariche

Soluzione:

Sostituire le batterie

Problema:

A volte la porta d'intessco C può essere attivata acciudendo il modello

Soluzione:

Inserire un asse nella porta d'intessco C e ruotarlo leggermente

Problema:

Il motore Record 'n' Play continua ad eseguire un movimento memorizzato

Soluzione:

Cambiare modalità tenendo premuto il pulsante PLAY

NL VEEL GESTELDE VRAGEN

FUNCTIES

V: De ON/OFF schakelaar op de onderkant van de Record 'n' Play Motor staat op ON, maar mijn Record 'n' Play Motor wil niet werken. Waarom?

A: Als je de Record 'n' Play Motor langer dan 10 minuten niet gebruikt, zal hij automatisch afslaan om de batterijen te sparen. Druk op RECORD **④** of PLAY **①** of stuur een impuls aan de aanzetpoort **C**, en draai de os om de Record 'n' Play Motor weer aan te zetten.

V: Als ik de PLAY knop ingedrukt hou, verandert het aantal lampjes onder de knop. Wat betekent dit?

A: Als je de PLAY knop ingedrukt houdt, zal de Record 'n' Play Motor van spelstand veranderen. Het aantal lampjes onder de knop geeft aan in welke stand je bent. Lees de volgende vragen waar de verschillendestanden worden uitgelegd.

V: Welke verschillende speelstanden zijn er?

A: De speelstanden basissen hoe de Record 'n' Play Motor de opgenomen bewegingen afspeelt. In de "Normal" stand laat gegeven met 1 lampje onder de PLAY knop, zal de Record 'n' Play Motor de opgenomen beweging maar één keer afspeilen. In de "Forward-Reverse" stand laat gegeven met 2 lampjes onder de PLAY knop, zal de Record 'n' Play Motor de opgenomen beweging eerst vooruit afspeilen en daarna achteruit. In de Repeat stand laat gegeven met 3 lampjes onder de PLAY knop, zal de Record 'n' Play Motor de opgenomen beweging blijven herhalen totdat je de motor uitzet. Hou de PLAY knop gewoon ingedrukt om van stand te wisselen. Als je de Record 'n' Play Motor aanzet, zal hij altijd in de Normale stand starten.

V: Zal de Record 'n' Play Motor een opgenomen beweging vergeten als ik hem utezet?


A: Nee. De Record 'n' Play Motor zal een beweging (van max. 20 sec.) onthouden, ook als je hem uitgezet hebt. Maar hij zal een opgenomen beweging niet onthouden als je op de RECORD knop **④** drukt, de RESET knop **E** drukt of de batterijen eruit haalt.

V: Wat is de aanzetpoort?

A: De aanzetpoort **C** werkt als een extra PLAY knop, waarmee je de Record 'n' Play Motor op afstand kunt bedienen, bv. via een aantal lessens en tandwelen. Om de aanzetpoort te gebruiken, moet je een os aanbrengen en eraan draaien. Tevens moet de Record 'n' Play Motor de beweging niet net zo af als ik hem heb opgenomen?

A: De Record 'n' Play Motor is erop ontworpen om de bewegingen vrij precies weer te geven, maar factor als snelheid, belasting en de nauwkeurigheid waarbij van richting veranderd wordt kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid waargenomen. Het vloeroppervlak kan bijvoorbeeld glad zijn, waardoor de Record 'n' Play Motor weinig tijdens het opnemen of afspelen kunnen slippen of aplasten. Het gewicht van je model kan ook invloed hebben op de nauwkeurigheid van het afspelen. Hops zwartader het model, hoe minder ruitwerk het afspelen kan zijn. Als je tijdens het opnemen snel van richting verandert, kan dit ook tot on nauwkeurig afspelen leiden. Om dit tegen te gaan, kun je proberen even heel kon te plaatzen voordat je van vooruit naar achteruit gaat.

Kruisasgat **D**
voor wie
Play **①**
Reset **E**
Record **④**
max. 20 sec.
na een beweging op



V: Waarom speelt de Record 'n' Play Motor de beweging niet net zo af als ik hem heb opgenomen?

A: De Record 'n' Play Motor is erop ontworpen om de bewegingen vrij precies weer te geven, maar factor als snelheid, belasting en de nauwkeurigheid waarbij van richting veranderd wordt kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid waargenomen. Het vloeroppervlak kan bijvoorbeeld glad zijn, waardoor de Record 'n' Play Motor weinig tijdens het opnemen of afspelen kunnen slippen of aplasten. Het gewicht van je model kan ook invloed hebben op de nauwkeurigheid van het afspelen. Hops zwartader het model, hoe minder ruitwerk het afspelen kan zijn. Als je tijdens het opnemen snel van richting verandert, kan dit ook tot on nauwkeurig afspelen leiden. Om dit tegen te gaan, kun je proberen even heel kon te plaatzen voordat je van vooruit naar achteruit gaat.

Problemen oplossen

Probleem:

De Record 'n' Play Motor start niet.

Mogelijke oorzaak:

Die ON/OFF schakelaar staat op OFF
Eén of meer batterijen zijn voltooid en/o gezaagd
De batterijen zijn leeg

Oplossing:

Zet de ON/OFF schakelaar op ON
Controleer dat de + en - punten bij de batterij niet de + en - symbolen van de batterijhouder passen
Vervang de batterijen

V: Als ik de Record 'n' Play Motor een beweging gegeven als ik hem utezet?

A: Nee. De Record 'n' Play Motor zal een beweging (van max. 20 sec.) onthouden, ook als je hem uitgezet hebt. Maar hij zal een opgenomen beweging niet onthouden als je op de RECORD knop **④** drukt, de RESET knop **E** drukt of de batterijen eruit haalt.

Oplossing:

Druk op de RESET knop **E**

V: Wat is de aanzetpoort?

A: De aanzetpoort **C** werkt als een extra PLAY knop, waarmee je de Record 'n' Play Motor op afstand kunt bedienen, bv. via een aantal lessens en tandwelen. Om de aanzetpoort te gebruiken, moet je een os aanbrengen en eraan draaien.

V: Wat is de beweging als ik hem utezet?

A: De Record 'n' Play Motor heeft een standstand die de motor in stand houdt. Druk op de aanzetpoort **C** en draai de os om de Record 'n' Play Motor weer aan te zetten.

Oplossing:

Stop een os in de aanzetpoort **C** en draai de os om de Record 'n' Play Motor weer aan te zetten.

V: Als ik een beweging afspeel, maakt de Record 'n' Play Motor een "piep"geluid en werkt niet meer. Waarom?

A: Als je model een verhindering tegenkomt en de Record 'n' Play Motor de beweging niet kan afmaken, zal hij "piepen" en automatisch uitgaan om de batterijen te sparen. Verwijder het obstakel dat de Record 'n' Play Motor tegenhoudt en druk op de PLAY knop om de beweging door te laten gaan.

V: Waarom speelt de Record 'n' Play Motor de beweging niet net zo af als ik hem heb opgenomen?

A: De Record 'n' Play Motor is erop ontworpen om de bewegingen vrij precies weer te geven, maar factor als snelheid, belasting en de nauwkeurigheid waarbij van richting veranderd wordt kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid waargenomen. Het vloeroppervlak kan bijvoorbeeld glad zijn, waardoor de Record 'n' Play Motor weinig tijdens het opnemen of afspelen kunnen slippen of aplasten. Het gewicht van je model kan ook invloed hebben op de nauwkeurigheid van het afspelen. Hops zwartader het model, hoe minder ruitwerk het afspelen kan zijn. Als je tijdens het opnemen snel van richting verandert, kan dit ook tot on nauwkeurig afspelen leiden. Om dit tegen te gaan, kun je proberen even heel kon te plaatzen voordat je van vooruit naar achteruit gaat.

V: De Record 'n' Play Motor blijft een opgenomen beweging afspeilen

A: De Record 'n' Play Motor staat in de Forward/Reverse stand (2 of 3 groene lampjes)

ES PREGUNTAS FRECUENTES

FUNCIONES

P: El interruptor de encendido que hay debajo del Motor Record 'n' Play no funciona. ¿Por qué?

R: Si doy el interruptor del Motor Record 'n' Play convertiré durante más de 10 minutos sin hacerlo funcional, se desactivará automáticamente para prolongar la duración de las pilas. Pulse RECORD  o PLAY  o inserte un eje en el puerto Dispensador  y activelo para activar de nuevo el Motor Record 'n' Play.

P: Cuando mantengo pulsado el botón PLAY, cambiará el número de luces bajo el botón. ¿Qué significa eso?

R: Si mantiene pulsado el botón PLAY el Motor Record 'n' Play cambiará el modo de ejecución. El número de luces bajo el botón le muestra en qué modo se encuentra. Consulte la siguiente pregunta para comprender los modos.

P: ¿Qué son los distintos tipos de ejecución?

R: Los modos de ejecución determinan como el Motor Record 'n' Play reproduce los movimientos grabados. En el modo Normal indicado por 1 luz bajo el botón PLAY el Motor Record 'n' Play reproducirá el movimiento sólo una vez. En el modo Avance-Recorrido (indicado por 2 luces bajo el botón PLAY) el movimiento grabado se reproducirá en primer lugar en sentido directo y luego en sentido inverso. En el modo Repetición (indicado por 3 luces bajo el botón PLAY) el movimiento se repite continuamente hasta que desactive el motor. Para cambiar el modo, mantenga pulsado el botón PLAY. Al encender el Motor Record 'n' Play siempre se iniciará en el modo Normal.

P: ¿Qué es el botón RECORD 'n' Play un movimiento grabado si lo apago?

R: No. El Motor Record 'n' Play recordará un movimiento (hasta 20 segundos) incluso después de haberlo apagado. Sin embargo no recordará un movimiento previamente grabado si presiona el botón RECORD  o quita las pilas.

P: ¿Qué es el puerto Dispensador?

R: El puerto Dispensador  funciona como un botón PLAY adicional, que le permite operar con el Motor Record 'n' Play rápidamente, por ejemplo por medio de ejes y engranajes. Para usar el puerto Dispensador, inserte un eje y girelo.


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

P: Al reproducir un movimiento, a veces el Motor Record 'n' Play hace un 'beep' y deja de funcionar. ¿Por qué?

R: Si su modelo está obstruido y el Motor Record 'n' Play no puede completar el movimiento, sonará un 'beep' y se apagará automáticamente para prolongar la duración de las pilas. Quite lo que este bloqueando el Motor Record 'n' Play y pulse el botón PLAY para continuar reproduciendo el movimiento.

P: ¿Por qué el Motor Record 'n' Play no reproduce el movimiento exactamente como lo grabé?

R: El Motor Record 'n' Play se ha diseñado para reproducir movimientos con bastante precisión. Sin embargo, factores como la **superficie del suelo**, el **peso** y la **velocidad de cambio de dirección** pueden afectar a la **precisión de la reproducción**. Por ejemplo, si la superficie del suelo es resbaladiza, las ruedas del Motor Record 'n' Play pueden resbalar o girar durante la grabación o la reproducción. El peso de su modelo también puede afectar a la precisión de la reproducción – cuanto más pesado es el modelo, menos precisa será la reproducción. Finalmente, los cambios rápidos de dirección durante la grabación pueden resultar en una reproducción poco precisa. Para remediarlo, intente hacer breves pausas entre los cambios de dirección para permitir que el modelo haga una pausa.



Resolución de problemas

Problema	Causa probable:	Solución:
El Motor Record 'n' Play no se inicia.	El interruptor de Encendido/Apagado está en la posición OFF.	Mueva el interruptor de Encendido/Apagado a la posición ON
1 o más pilas han sido colocadas en el sentido incorrecto.	Asegúrese de que los terminales + y - de las pilas coinciden con los símbolos + y - del compartimento de pilas.	
Las pilas están gastadas.	Cambie las pilas	
Tres pilas en el Motor Record 'n' Play no reaccionan cuando pulso los botones.	Pulse el botón RESET 	Pulse el botón RESET 
Después de cambiar las pilas, el Motor Record 'n' Play emite un sonido constante.		Pulse el botón RESET 
El Motor Record 'n' Play funciona muy despacio.	Las pilas están muy gastadas	Cambie las pilas
El Motor Record 'n' Play parece grabar normalmente, y la luz verde parpadea normalmente después de pulsar PLAY - pero el motor no funciona.	Las pilas están muy gastadas	Cambie las pilas
Si se agita un poco el modelo el Motor Record 'n' Play se pone a funcionar.	Inserte un eje en el puerto Dispensador  y gírelo suavemente	
El Motor Record 'n' Play sigue reproduciendo un movimiento grabado.	El motor Record 'n' Play está en el modo Avance/Retroceso o Repetición (2 o 3 luces verdes).	Cambie los modos manteniendo pulsado el botón PLAY 

DA OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

EGENSKABER

Spørgsmål: Hvordan vil Record 'n' Play-motoren ikke køre, selvom ON/OFF-kontakten i bunden af Record 'n' Play-motoren står på ON?

Svar: Hvis du ikke bruger Record 'n' Play-motoren 10 minutter, slukker den automatisk for at spare strøm. Tryk på RECORD **B** eller PLAY **C** eller anbrug en ekstra i Triggerporten **G** og drej den for at starte Record 'n' Play-motoren igen.

Spørgsmål: Når jeg holder PLAY-knappen nede, ændres antallet af lys under knappen. Hvad betyder det?

Svar: Når du holder PLAY-knappen nede, ændrer Record 'n' Play-motoren afdelingstilstanden. De trende lys under knappen viser, hvilken afdelingstilstand du har valgt. Se næste spørgsmål for at få en beskrivelse af motorens afdelingstilstande.

Spørgsmål: Hvilke afdelingstilstande kan jeg vælge mellem?

Svar: Afdelingstilstandene erafgør, hvordan Record 'n' Play-motoren afdiller de bevægelser, der er optaget. Standardfunktionen (lys er tændt under PLAY-knappen), Record 'n' Play-motoren afdiller den optagte bevægelse én gang. Fremtidig afdelingstilstand (lys er tændt under PLAY-knappen), Record 'n' Play-motoren afdiller den optagde bevægelse i forårs og derfor bagårs. Gentagelsesfunktion (3 lys er tændt under PLAY-knappen), Record 'n' Play-motoren bliver ved med at gentage bevægelsen, indtil motoren slukkes. Du skifter afdelingstilstand ved at holde PLAY-knappen nede. Når Record 'n' Play-motoren tændes, vil den altid starte i standardtilstand.

Spørgsmål: Glemmer Record 'n' Play-motoren en optagelse, jeg har lavet, når jeg slukker den?

Svar: Nej. Record 'n' Play-motoren husker det, du har optaget (max. opdaget 20 sekunder), såvel som du slukker den. Den husker dog ikke en udført optagelse, hvis du trykker på RECORD-knappen **A**, RESET-knappen **E** eller fjerner batteriene.

Spørgsmål: Hvad er Triggerporten?

Svar: Triggerporten **G** fungerer som en ekstra PLAY-knap, som giver dig mulighed for at starte Record 'n' Play-motoren ved eksempelvis at slæng et økse og dreje et rørhjul. Triggerporten bruges ved at indsætte en økse og dreje.


PROBLEMER UNDER BRUG

Spørgsmål: Hvordan afdiller Record 'n' Play-motoren sommetider "bip" og standser, når jeg afdiller en afdeling?

Svar: Hvis din model modér forhindringer, og Record 'n' Play-motoren ikke kan komme til at gøre bevægelsen færdig, "bipper" den og slukker automatisk for at spare strøm. Fjern det, der afdanner for Record 'n' Play-motoren, og tryk på PLAY-knappen for at fortsætte afdelingen af bevægelsen.

Spørgsmål: Hvordan afdiller Record 'n' Play-motoren ikke nogenget det, jeg har optaget?

Svar: Record 'n' Play-motoren er i stand til at gengive en optaget bevægelse i et specielt faktor, som understøttet, at hastigheden og retningstændingen har dog ledfrydelse på, hvor nogenget afdelingen bliver. Hvis undtaget, hvis er godt, kan højene glide alvorligt lidt under optagelsen eller udførelsen. Modellen vist kan også have individuelle på afdelingen. Jo tungeter modellen er, desto mindre nogenget kan afdelingen blive. Endelig kan en tunget retningstænding medføre en upres afdeling. For at undgå dette kan du prøve at holde en gangstik kort påude, inden du lader modellen køre bortigen.



Følfinding

Problem: Record 'n' Play-motoren vil ikke starte	Løsning: ON/OFF-kontakten må være på OFF
Et eller flere batterier er vandet forstet Batteriene er faste	Tryk på RESET-knappen E
Record 'n' Play-motoren reagerer ikke når jeg trykker på knapene efter udskiftning af batterier	Record 'n' Play-motoren udsender en konstant bip efter udskiftning af batterier
Record 'n' Play-motoren ikke startet	Batteriene er næsten tøde
Record 'n' Play-motoren ikke optager	Batterierne er næsten tøde
Record 'n' Play-motoren set ud til at optage normalt, og der gennem lys blinker normalt når jeg trykker på PLAY-knappen, men motoren vil ikke køre	Optagning er næsten færdig
Record 'n' Play-motoren begynder at afspille, hvis modellen ryges let	Triggerporten G kan i sjældne tilfælde aktiveres af rytme
Record 'n' Play-motoren bliver ved med at afspille en optaget bevægelse	Holdet en økse ved i Triggerporten G til Først tilbage-funktion eller Genoptagelse (2 eller 3 gange lys er tændt)
	Skift afdelingstilstand funktion ved at holde PLAY-knappen E nede

FAQ

TOIMINNOT

- K. Record 'n' Play -moottori ei käynnisty Mikäli? mutta Record 'n' Play -moottori ei käynnisty Mikäli? V. Jos Record 'n' Play -moottori on 10 minuuttia käytetään, se teretuu automaattiseen säästötilaan. Käynnistä Record 'n' Play -moottori uudelleen painamalla RECORD- **A** tai PLAY-painiketta **B** ja kytkemällä kynnystysportti **C** eteenpäin ja kierräntämalli sitä hieman.
- K. Kun pidän PLAY-painiketta alhaalla, painikkeon alla palavien valjien määrä muuttuu. Mitä se tarkoittaa? V. Jos pidät PLAY-painiketta alhaalla, Record 'n' Play -moottori käytetään vähitellen. Painikkeen alapuolella palavien valjien määrä lisääntyy, missä tilassa moottori on. Tätä sellaisessa seurauksessa vastauksesta.

K. Mitä ovat eri käytötilat?

V. Valitun tilan mukaan määrätyvyt miten Record 'n' Play -moottori toistaa siihen tallennettu lilkkeet. Normaaliulassas (PLAY-painikkeen alla pala 1 valo), Record 'n' Play -moottori toisetaa lilkkeet vain kerran. Eriettävänä-tilassa (PLAY-painikkeen alla pala 2 valo) se toistetaan lilkkeet ensin säännöllisesti ja sitten kaaksen. Toisettilassa (PLAY-painikkeen alla pala 3 valo) moottori toistetaan säännöllisesti lilkkeitä, kunnes se saavuttaa toisesta toiseen painimalla PLAY-painiketta alhaalla. Record 'n' Play -moottori on käynnistettäessä aina normaaliulasssa.

K. Unohdakko Record 'n' Play -moottori tallentamani lilkkeen, kun se sammutetaan?

V. Ei. Record 'n' Play -moottori muistaa (kerääntämään 20 sekuntia kerrallaan) lilkkeen myös sammutukseen jääneen. Se ei kuitenkaan muista näkisenmmin tallennettuja lilkkeitä, jos painat RECORD- **A** tai RESET-painiketta **E** tai painat sen peristöt.

K. Mikä on käymäläspotti?

V. Käymäläspotti **G** toimii ylimääräisen PLAY-painikkeen ja ohjattu Record 'n' Play -moottori esimerkiksi aikoina ja rinkaiden viitytsestä. Moottori käynnistyvät kun käymäläspotti kytketään aikoihin, joita sen jälkeen kiertetään. MOOTTORIN SUORITUSKSYKY

K. Record 'n' Play -moottorin toistamassa lilaan ilkeettä siltä kuuluu jousku pilpääni, minkä jälkeen se lakkaa toimimasta. Miksi?

V. Jos -säädettämäni ilkeettä sopiaan ast. se päästää pilpääni ja summuun.


automatiaseeseen säästötilaan. Poista Record 'n' Play -moottori della oleva seura ja seka ilkeettä parannamaan PLAY-painiketta.

K. Miksei Record 'n' Play -moottori toistaa tallentamani ilkeettä tarkalleen samanlaisena?

V. Record 'n' Play -moottori tallentavaan siihen tallennetaan ilkeet mahdollisimman tarkasti. Erilaiset ilkeät, kuten liittian pintamateriaalilla, mallin koko ja suunnitelmatoisten nopeus, voivat kuitenkin vaikuttaa toiston tarkkuuteen. Jos ilkeissä on osa erikokoisen lilkkeen, Record 'n' Play -moottori pyöritää seuraavan lilkkeen ja sitten erikokoisen lilkkeen. Eri ilkeiden välillä on aina lyhyt väli, joka voidaan tarkastella yhdin lilkkeiden välillä.

Eri ilkeiden välillä on aina lyhyt väli, joka voidaan tarkastella yhdin lilkkeiden välillä.

- A** Painikko eniten. 20 sekuntia välisenä tallennusta varten
D Kolo pyörän riistakseille
E Reset
F Play
G Käymäläspotti
H toimii ylimääräisenä käymäläspottina



- D** Kolo pyörän riistakseille
E Reset
F Play
G Käymäläspotti
H toimii ylimääräisenä käymäläspottina

"ON/OFF"

"ON/OFF"

Vielmetintä.

- Ongelma:**
Record 'n' Play -moottori ei käynnisty.

- Ratkaisu:**
Siirrä ON/OFF-painiketta ON-asentoon.

- Todennäköinen syy:**
ON/OFF-painiketta on asetettu lokeroon väärin paina.

- Painot:**
Painot on syljattu.

- Painat:**
Vaihda painot.

- Paina RESET-painiketta:** **E**

- Paina RESETPainiketta:** **E**

- Paina HESET-painiketta:** **E**

SV VANLIGA FRÄGOR

FUNKTIONER

Fråga: När jag håller ner PLAY-knappen ändras antalet tända lampor brevid knappen. Vad betyder det?


Svar: Om du håller Record'n'Play Motor varslat längre i mer än 10 minuter utan att kör den, stängs den av automatiskt för att spara på batterierna. Tryck på RECORD  eller PLAY  eller sätt i en axel i Trigger-porten  och vrid om för att sätta på Record'n'Play Motor igen.

Fråga: När jag håller ner PLAY-knappen ändras antalet tända lampor brevid knappen. Vad betyder det?

Svar: Om du håller ned PLAY-knappen växlar Record'n'Play Motor spelläge. Antalet lampor brevid knappen visar vilket läge du är. Se nästa fråga för en beskrivning av motorns olika lägen.

Fråga: Vad finns det för olika spellägen?

Svar: Spellägena avgör hur Record'n'Play Motor spelar upp de inspelade rörelserna. I Normal-läget tänds lampor lysen brevid PLAY-knappen) spelet i Record'n'Play Motor uppspelas i normalt hastighetsläge. Motoren endast i en gång. I Forward-, Reverse-läge (två lampor lysar brevid PLAY-knappen) spelas den inspelade rörelsen upp i fast framåtlängs och sedan baklänges. I Repeat-läge (tre lampor lyser brevid PLAY-knappen) upprepas rörelsen om och om igen tills du slårner av motoren. För att växla mellan olika lägen häler du PLAY-knappen nedåt. När du slårer på Record'n'Play Motor startar den alltid i Normal-läge.



Fråga: Glömmer Record'n'Play Motor bort en inspelad rörelse om jag slänger av dörren?

Svar: Nej. Record'n'Play Motor kommer ihåg en rörelseinriktning (upp till 20 sekunder) och återställer den när du slänger av den. Däremot kommer den inte ihåg en tidigare inspelad rörelse om du trycker på knappen RECORD  eller tar ur batterierna.

Fråga: Vad är Trigger-porten?

Svar: Triggerporten  fungerar som en extra PLAY-knapp som gör att du kan lämna Record'n'Play Motor till exempel genom en serie av axlar och växlar. Slätt i en axel och vrid om för att använda Trigger-porten.

PRESTANDA/FRÄGOR

Fråga: När Record'n'Play Motor spelar upp en rörelse rörer den ibland till och från?

Fråga: Varför spelar inte Record'n'Play Motor upp rörelsen precis så som jag spelade in den?

Svar: Record'n'Play Motor är konstruerad för att spela upp rörelser exakt. Faktorer som golvytta, belastning och hur snabbt rörlinjen går kan dock påverka hur exakt uppspelningen blir. Om golvytan exempelvis är glatt kan Record'n'Play Motor halta under inspelning eller uppspelning. Hur tung din modell är kan också påverka hur snabbt uppspelningen blir. Ju tyngre modellen är desto mindre exakt blir uppspelningen. Suntingen kan också anslutta rörlinjen under inspelningen, leda till mindre exakt uppspelning. För att motverka detta kan du försöka göra en kort paus innan du byter från en framåtriktad rörelse till en bakåtriktad.

Fråga: Varför spelar inte Record'n'Play Motor upp rörelsen precis så som jag spelade in den?

Svar: Record'n'Play Motor är konstruerad för att spela upp rörelser exakt. Faktorer som golvytta, belastning och hur snabbt rörlinjen går kan dock påverka hur exakt uppspelningen blir. Om golvytan exempelvis är glatt kan Record'n'Play Motor halta under inspelning eller uppspelning. Hur tung din modell är kan också påverka hur snabbt uppspelningen blir. Ju tyngre modellen är desto mindre exakt blir uppspelningen. Suntingen kan också anslutta rörlinjen under inspelningen, leda till mindre exakt uppspelning. För att motverka detta kan du försöka göra en kort paus innan du byter från en framåtriktad rörelse till en bakåtriktad.

Record'n'Play Motor fortsätter spela upp en inspelad rörelse	Välj en god trigger-porten  och vrid den till "ON"-läge
--	--

Utdragnings-Öppningsknapp till ON-läge	Tryck på knappen RESET 
Sannolik orsak:	ON/OFF-spaken till OFF-läge
Ett eller flera batterier lägger åt i hälften	Se till så att batteriets plus- och minuspoler matchar plus- och minusymbolerna i batterifacket
Batterierna är släkt	Bryt batteriet
Tryck på knappen RESET 	Tryck på knappen RESET 
Problemet:	Record'n'Play Motor startar inte
Efter att lägg bort batterier rengör inte Record'n'Play Motor när jag trycker på knapparna	Efter att lägg bort batterier ger Record'n'Play Motor ifrån sig en lång ton
Bryt batterier	Bryt batterier
Tryck på knappen RESET 	Tryck på knappen RESET 
Problemet:	Record'n'Play Motor verkar spela in normalt och den gröna lampan blinks normalt efter att jag tryckt på PLAY - men motorn fungerar inte
Efter att lägg bort batterier startar inte Record'n'Play Motor	Efter att lägg bort batterier startar inte Record'n'Play Motor
Bryt batterier	Bryt batterier
Tryck på knappen RESET 	Tryck på knappen RESET 
Problemet:	Record'n'Play Motor aktiveras genom att modellen släcks
Efter att lägg bort batterier startar inte Record'n'Play Motor	Efter att lägg bort batterier startar inte Record'n'Play Motor
Bryt batterier	Bryt batterier
Tryck på knappen RESET 	Tryck på knappen RESET 

PT PERGUNTAS FREQUENTES

FUNÇÕES

P: O botão "ON/OFF", ligado/desligado), situado por baixo do Motor Record 'n' Play está ajustado para "ON", ligado), mas o Motor Record 'n' Play não funciona. Porque?

R: Se deixar o Motor Record 'n' Play ligado por um período superior a 10 minutos sem estar a ser utilizado, este desligará automaticamente para poupar as pilhas. Prima o botão **A** "RECORD" ou o botão **B** "PLAY", ou insira um exo na porta **C** "Trigger" (Activar), e faça-o girar para reactivar o funcionamento do Motor Record 'n' Play.

P: Quando mantendo premido o botão "PLAY", a quantidade de luzes acessas por baixo do botão varia. Que significa isto?

R: Os modos da função "Play" determinam de que maneira o Motor Record 'n' Play reproduz os movimentos gravados. Em modo "Normal" (indicado por uma luz situada por baixo do botão Play), o motor Record 'n' Play reproduzirá o movimento gravado apenas uma vez. No modo "Forward-Reverse" (Avançar-Reverso), indicado por duas luzes por baixo do botão "PLAY", o movimento gravado será reproduzido para a frente e depois em sentido inverso. No modo "Repeat" (Repetir), indicado por três luzes por baixo do botão "PLAY", o movimento será repetido várias vezes até o motor ser desligado. Para alternar os modos, mantenha simplesmente premido o botão "PLAY". Quando ligar o Motor Record 'n' Play, este iniciará sempre no modo "Normal".

P: O motor Record 'n' Play esquecerá um movimento gravado se for desligado?

R: Não, o motor Record 'n' Play lembrará sempre um movimento (com duração máxima até 20 segundos) mesmo após ter sido desligado. Todavia, não lembrará um movimento provisoriamente gravado se for premido o botão **A** "RECORD" (gravar) ou botão **E** "RESET" (reiniciar), ou se as pilhas tiverem sido retiradas.

P: No que consiste a porta "Trigger" (Activar)?

R: A porta **C** "Trigger" (Activar) funciona como um botão "PLAY" adicional, permitindo-lhe operar com o motor Record 'n' Play à distância, por exemplo através de uma série de enigmas ou engrenagens. Para usar a porta "Trigger", insira nesta um exo e faça-o girar.


QUESTÕES RELACIONADAS COM O DESEMPENHO

P: Por vezes, ao reproduzir um movimento, o motor Record 'n' Play emite um som "bip" e para de funcionar. Porque?

R: Se o seu modelo estiver obstruído e o motor Record 'n' Play não conseguir competir o movimento, emitirá automaticamente um som "bip" e desligará para poupar a pilha. Remova o elemento responsável pelo bloqueamento do motor Record 'n' Play e prima o botão "PLAY" para retomar o funcionamento.

P: Porque razão não reproduz, o motor Record 'n' Play, o movimento exactamente como foi gravado?

R: O motor Record 'n' Play foi concebido para reproduzir os movimentos com muito prazer. Todavia, factores tais como o nível da superfície do chão, peso e alterações da velocidade de orientação podem afectar a precisão do movimento reproduzido. Por exemplo, se a superfície do chão for escorregadia, as rodas do motor Record 'n' Play podem deslizar ou girar sobre si mesmas durante o gravação ou a reprodução do movimento. O peso do seu modelo pode também ter um efeito sobre a precisão do movimento reproduzido – quanto mais pesado for o modelo, menor será a precisão do movimento reproduzido. Finalmente, as alterações bruscas na direcção durante a gravação podem resultar numa reprodução imprecisa do movimento. Para remediar esta situação, tente parar brevemente antes de mudar de um movimento de avanço para um movimento de recuo.



Tampa do compartimento das pilhas "ON/OFF"
Pressione com as duas mãos na alcação das sardinhas.

Resolução do Problema

Problema:

O motor Record 'n' Play não é seleccionado

Causa provável:

O botão "ON/OFF" (ligado/desligado) não encontra-se na posição "OFF" (Desligado). A posição "ON" (Ligado)

Uma ou mais pilhas estão colocadas na posição incorrecta

As pilhas estão descarregadas

Solução:
Mude o botão "ON/OFF" para a posição "ON" (Ligado)
Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas correspondem aos símbolos + e - do compartimento das pilhas

Mude as pilhas

Prima o botão **E** "RESET" (reiniciar)

Mude as pilhas

Prima o botão **E** "RESET" (reiniciar)

Mude as pilhas

Depois de mudar as pilhas, o motor Record 'n' Play não reage quando são premidos os botões

Depois de mudar as pilhas, o motor Record 'n' Play emite um som constante

O motor Record 'n' Play tem um funcionamento muito lento
O motor Record 'n' Play parece gravar normalmente e a luz verde pisca normalmente após premir o botão "PLAY" – mas o motor não funciona

Em algumas e raras ocasiões, a porta **C** "Trigger" (Activar) poderá ser activada abandonando o modelo


O motor Record 'n' Play reproduz continuamente o mesmo movimento girando

Inserir um exo na porta **C** "Trigger" faz o giro lentamente
Alternar os modos mantendo premido o botão **B** "PLAY"

To Motép Record 'n' Play Συνθησιμένες εργασίες και επίλυση προβλημάτων

A Καταγραφή

Επισύρετε το σταυρωτό αξονόκι για τον τρόχο



Καλύμμα ματαριάς

Πίστε πραγματικά την κατεύθυνση που δείχνουν τα βελάκα χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια

"ON/OFF"

Προβλήματα:

Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί

Λύση:
Ο διακόπτης ON/OFF είναι σημειώσιμος OFF (κλειστό). Η περισσότερη ματαριά είναι στην περιοχή που δείχνουν τα βελάκα. Οι ματαριές έχουν ασθενείς.

Προβλήματα:
Ο διακόπτης ON/OFF δεν λειτουργεί

Λύση:
Βεβαιωθείτε ότι οι στιγμιότητες ματαριών είναι τα προσδιορισμένες αναπόδια. Αλλάξτε τις ματαριές.

Προβλήματα:
Πατήστε το κουμπί RESET Ε (επαναφορά)

Λύση:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play βγάζει τα αυγεκτή χέρια.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια. Για να λειτουργήσει, επαναφέντε την καταγραφή.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια.

Προβλήματα:
Αρχικά αλλάξτε τις ματαριές, το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί όταν πάτα το κουμπί. Το Motép Record 'n' Play δεν λειτουργεί καταγραφές κανονικά κατά το πρόσνο η οποία αναβαθμίζεται σε αρνητικά και γρανάζια.

HU GYIK (Gyakran ismételt kérdések) és hibajavítás

GYIK

Funkciók

K: A Record 'n' Play motor által az ON/OFF (BE/K) kapcsoló ON (BE).

oldalsában van, de a Record 'n' Play motor megszámítva az ON/OFF (BE/K) kapcsoló ON (BE).

V: Ha a Record 'n' Play motor 10 percenél hosszabb ideig bekövjedik, vagyod, de nem mozgandó, akkor önműködően kikapcsol, hogy kímélje az elemet. Nyomd meg a RECORD gombot, vagy a PLAY (A), vagy helyezz egy tengelyt a Trigger port (C)ba és annak elvonzásával kikapcsold ki a szintet a Record 'n' Play motorról.

K: Amikor megyromva tartott a PLAY gombot, a gomb általi fénylek száma megezrolzik. Mit jelent ez?

V: Amikor megyromva tartott a PLAY gombot, a Record 'n' Play motor minden módon ismeli meg. Normál módban (a PLAY gomb alatt a fény jelzés) a felvett működési modokat követi. A gomb alatti fénylek száma utána, hogy megyik módonban vagy. A következő választásban a működési módból olvashatasz.

K: Milyen működési módot választak meg, hogy a felvett mozgásokat a Record 'n' Play motor minden módon ismeli meg. Normál módban (a PLAY gomb alatt a fény jelzés) a Record 'n' Play motor csak egyszer írásra le a feketét működésre. Az Előre-Hátra módban (a PLAY gomb alatt 2 fény jelzés) a felvett működési módban is le lesz írásra. Ismétlő módban (a PLAY gomb alatt 3 fény jelzés) a felvett mozgásokat újra és újra le lesz írásra, amíg ki nem kapcsolódik a motor. Ha átkacsasztás váltani egy másik módra, akkor csak a PLAY gombot kell megyromva tarozni. Amikor bekapcsolódik a Record 'n' Play motor, akkor minden módban indul.

K: Eltolja-e a felvett mozdulatot a Record 'n' Play motorról, ha kikapcsolom? V: Nem fejtj el. A Record 'n' Play motor egy mozdulatot, amely átakar 20 másodperc hosszú is lened emelkedni fog még akkor is, ha kikapcsolod. Ezért nem fog emelkedni egy korábban felvett mozdulatot, ha megyromod a RECORD gombot (B) be megyromod a RESET gombot (E).

K: Mi a Trigger port?

V: A Trigger port (C) úgy működik, mintha egy második PLAY gomb lenne, és fogaskerékkel lenkerülhető. Ennek révén tölölheti is, például tengelyeket és fogaskerékeket lenkerülhet a Record 'n' Play motor. Ha fel akarod használni a Trigger portot, helyezz bele egy tengelyt és fordísd el.


A működéssel kapcsolatos kérdések

K: Egy mozdulatot viszszelhetetek, néha a Record 'n' Play motor egy sípoló hangot hollat mindig is. Mír?

V: Ha a szerkezet éré akadályt, és a Record 'n' Play motor nem tudja befejezi a mozdulatot, akkor a sípoló segít, és önműködően kikapcsol, hogy ne fogasszon folyamatosan energiat. Vedd el az utájából az, ami akadályozza a Record 'n' Play motorit, majd nyomd meg a PLAY gombot, ha folytán! Akarod a mozdulatot.

K: Már nem pontosan úgy játszsa le a mozdulatot a Record 'n' Play motor, ahogyan tanítottam?

V: A Record 'n' Play motor elegettek pontossági a mozdulatot. Vanak azonban olyan tényezők, például a padlófűrész, a terhelés és az irányváltásokat szabályozók, amelyek hatására lehetnek az elemek pontosságihoz. Például, ha a padló csavaroz, a Record 'n' Play motor kerekeit megruszhatnak, vagy kipognak, és felvértekézéses vagy lejtések közben. A szerkezet tulajdonként beszolgáltatja a lejtések pontosságát – minél rövidebb a szekerek, annál kevésbé leasz pontos a lejtések. Végül, a felvértekézés közben végzett gyors irányváltások ponttanításra okozhatnak. Ha el akarod ezt kerülni, akkor vért egy pilárral, amikor e-től irányuló mozdulatot hátra irányult váltasz át.



Hibajelenség:

A Record 'n' Play motor nem indul.

Valószínű ok:
Az ON/OFF (BE/K) kapcsoló OFF (K1) állásban van
| vagy több elemet fordítva tettek be
Az elemek lemaradtak

Megoldás:
Cserél ki az elemeket
Nyomd meg a RESET gombot (E)

Valószínű ok:
Az ON/OFF (BE/K) kapcsoló ON (BE) állásban van
| vagy több elemet fordítva tettek be
Az elemek lemaradtak

Megoldás:
Ellenorizz, hogy az elemek + és - jelfeje, és az elemáramlón a + és - jelfeliratos irányban vannak-e
Cserél ki az elemeket

Valószínű ok:
A Record 'n' Play motor nem indul
Az elemesre után, a Record 'n' Play motor nem reagál a gombnyomásra
Az elemesre után, a Record 'n' Play motor egy folytonos hangot ad ki

Megoldás:
A Record 'n' Play motor tul lassan mozog
A Record 'n' Play motor a szokásos módon rögzít a mozdulatot, és a zöld fény villog,
mint rendesen, de a PLAY megyromata után a motor nem indul

Valószínű ok:
Ha egy kicsit megrázod a szétkötést a Record 'n' Play motor elkezdő lejtészeti a mezzel

Megoldás:
A Record 'n' Play motor folytatja egy mozdulatot lejtészését
A PLAY gombot (E) megyromva tartva,
válassz át a működési módot



Win! Gagne! Gewinne! 当たります!

抽選でレゴ製品が当たります



Gewinne LEGO® Produkte

Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO® Produkt interessiert.

Wenn du uns den Gefallen tust und unter www.acnielsen.aim.dk/lego Fragen beantwortest, kannst du einen tollen LEGO Preis gewinnen.

Das Ganze dauert nur etwa 3 Minuten

アンケートのご回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！

Cato Consumidor da LEGO®

Ao responder a algumas perguntas em inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereço www.acnielsen.aim.dk/lego, irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO®.

Gagne des produits LEGO®

Nous aimions beaucoup savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO®.

Si tu veux bien nous aider en répondant à quelques questions sur www.acnielsen.aim.dk/lego, tu recevras peut-être bienôt l'un des nombreux super-pris offerts par LEGO aux participants.

Et cela ne te prendra que 3 minutes environ !



Win LEGO® products

We would really like to know what you think about your new LEGO® product.

If you could help us by answering a few questions at www.acnielsen.aim.dk/lego then you are in with a chance of winning an exciting LEGO prize.

It will only take you about 3 minutes!



Kedves Mű LEGO® Vásárló

Ha ellátogatasz a www.acnielsen.aim.dk/lego honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megvalósolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO® díjakat nyerhetsz.



Estimado usuario LEGO®

Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio www.acnielsen.aim.dk/lego, podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO®.

www.LEGO.com/create



4/2003

©2003 LEGO Group



LEGO

Designer Set

4235969