

LEGO

**ULTRA
AGENTS**

70166



LEGO.com

1



2







3



4









1



2





3x


3



3x

4





5






3x



1x

1



1x



1x


2





1x

3



1x

4





1x



1x

5





1x


6



3x

6





7

1




2



3







1x



1x

1



2x



1x

2





1x



4x

3



1x



2x

4





1x



1x

5



2x





1x

6





7





2x


8





4x

9





10



11






4x


12



13



8







2x



9







1



2



3



Download the app and use the AppBrick Gadget to complete the mission!



**Lade die App herunter und beende die Mission mithilfe des AppBrick-!
Télécharge l'application et utilise l'AppBrick pour réussir ta mission !
¡Descarga la app y usa el AppBrick para completar la misión!
Descarrega a app e usa o Gadget AppBrick para completares a tua missão!
Töltsd le az appot és az AppBrick eszközzel teljesítsd a küldetést!**

下载应用程序并使用 AppBrick 工具来完成任务！



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Available on
Samsung Apps

Unlock the secrets with the new AppBrick Gadgets



Schalte geheime Inhalte mit den neuen AppBricks frei!

Découvre de nombreux secrets avec l'AppBrick

Descubre los secretos con los nuevos AppBricks

Desbloqueia os segredos com os novos Gadgets AppBrick

Tárd fel a titkokat az új AppBrick eszközökkel!

使用新的 AppBrick 工具来解锁秘密



ULTRA AGENTS



70166



70167



70168



70169



70170

LEGO *TECHNIC*



42034



42033

42032



42035





ULTRA AGENTS



70163



70160



70162



70164



70161



70165





1x
6076599



1x
6057027



6x
4142865



1x
6102544



1x
6102965



4x
4548180



4x
6069000



1x
370926




8x
403226



1x
459926



2x
6102734



1x
4107783



1x
4121715



3x
4107765



1x
370526



1x
4142995



1x
6028411



4x
4107106



5x
3005749



1x
6103033



3x
6097640



4x
6097642



1x
6102608



1x
6102607



3x
6052917



1x
6102964



3x
6006738



1x
4222960



1x
6103385



2x
4211150



1x
6015349



2x
4211881



1x
4211573



2x
4210700



2x
6029948



7x
4210660



1x
4210469



3x
4603504



3x
6051334



2x
4211066



3x
4210688



4x
4587002



1x
6054532



1x
6103430



1x
6005755



2x
6103410



2x
6093626



2x
6103777



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346