



CITY

7939






+




1




2





3




4




5



6



7






1




2



3




4




2x


8




9



10




11






2x


1





2



3




4



5





6




2x

12







1




2




3




4




5




6







7




8




9




10




11




12



13



14



15



LEGO

CITY



3177



3178



3179



3180



3181



3182

©2010 The LEGO Group. 4597817

FREE! GRATIS! GRATUIT!



www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*        

  **1-866-534-6258 • 1-877-518-5346**

US & Canada only

Canada seulement

* Free phone. Mobile charges may apply. ** Numéro sans frais. Des frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. *** Gebührenfrei, Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können anfallen. **** Gratis telefonnummer vanaf vaste lijn. ***** Debet est gratuit, mais du régime Pro Postale Fixe. ***** Det är gratis, när du ringer från en Post telefön.

 www.LEGO.com



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com